## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | Destroyer 270 P |
|---|---|
| Abertura de Incerção | Papel 270mm (27cm)<br>CD/Disquete/Cartão 125mm (12,5cm) |
| Número Máximo de folhas (75g/m²) | entre 25 a 28 folhas |
| Tipo de fragmentação | Partículas de 3,6x39mm |
| Nível de segurança | 03 |
| Velocidade de fragmentação | 4 m/min |
| Capacidade de fragmentação | 95 kg/hora |
| Acionamento | Botão Liga/Desliga/Reversão |
| Led de Indicação | Verde-Pronto,Vermelho-Lixo Cheio |
| Tensão | 127 V ou 220 V |
| Potência | 500 w |
| Tempo de funcionamento | Sensor presença de papel CONTINUO |
| Nível de ruído | 62 db (A) - 65 db (A) |
| Volume total da lixeira | 72 Lt |
| Volume lixeira para papel | 65 Lt |
| Volume lixeira para CD/Disquete/Cartão | 7 Lt |
| Sensor de segurança para lixeira | Sim |
| Dimensões | LxPxA=390x290x900 mm |
| Peso Aproximado | 45 kg |

**Obs.: Separadores Metálicos Opcional para modelo Picote.**

**A relação de assistências técnicas autorizadas está disponível em nosso site www.menno.com.br**

Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99700-000
Cx. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br

Código MENNO: 9590 Revisão 02

# CORTADEIRA DESTROYER 270 P - 500W

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEIA COM ATENÇÃO**

## APRESENTAÇÃO

As cortadeiras de papel DESTROYER 270 500w foi desenvolvida para destruir documentos, papeis e formulários contínuos com até 270mm de largura, além de Cd's, DVD's e cartões, possuindo sensores de entrada de papel, lixeira cheia e posicionamento da lixeira.

## INSTALAÇÃO

A instalação da DESTROYER 270 é muito fácil, requerendo apenas alguns cuidados relacionados abaixo:

1. Escolha um local com superfície rígida e plana. Isto permitirá um melhor funcionamento com menor ruído.
2. Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da sua, indicada na etiqueta colocada no cabo de alimentação e estrutura inferior do gabinete. A DESTROYER 270 não possui chave seletora de tensão e não pode ter sua tensão de alimentação alterada.
3. A rede elétrica onde será instalada a DESTROYER 270 deve possuir terra de proteção e disjuntor de 15A.
4. Deve ser mantido um espaçamento mínimo de 10 cm entre a DESTROYER 270 e outros objetos e nas laterais para ventilação.

## OPERAÇÃO

Para iniciar a fragmentação deve-se colocar a chave na posição L (liga)que deixará a máquina em espera.

A Posição R (Reversão) faz com que o motor gire em sentido contrário.

A Posição D (Desliga) desliga a máquina.

É aconselhável retirar o lixeiro de CD ao fragmentar papel, com isto a capacidade do lixeiro aumenta

**Quando acionada a reversão, tiras de papel fragmentado que ainda estão nas lâminas podem voltar e sair pela abertura de entrada de papel.**

### Bloqueio

Quando colocado papel acima do limite máximo da máquina ou outro material para fragmentar, a fragmentadora pode bloquear, ou seja, parar de fragmentar.

Caso isto ocorra, desloque a chave imediatamente para a posição R (reversão) e puxe o papel até retirá-lo para fora, separe em maços menores e volte a fragmentar.

Se a fragmentadora bloquear quando a reversão for acionada é devido ao acúmulo de papel na lixeira . Procure esvaziar a mesma, e volte a fragmentar

## CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Quando a fragmentadora ficar desligada por um longo período aconselha-se retirar o cabo de alimentação da rede elétrica.

Para a limpeza externa utilize um pano levemente umedecido com água e sabão neutro.

Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo.

Se ocorrer algum problema em sua fragmentadora consulte o capítulo "Correção de Problemas". Caso não encontre uma solução procure a assistência técnica autorizada da MENNO, conforme relação contida junto ao produto.

## OPERAÇÃO LIXEIRA CD (OPCIONAL)

Capacidade da lixeira de 50 Cd's cortados. Ao atingir o número de Cd's a fragmentadora desliga para realizar retirada dos Cd's cortados.

O sensor da lixeira do CD trabalha com contagem de CD e sempre que se retira o lixeiro, desliga a fragmentadora ou falta luz o contador é zerado.

Recomenda-se que sempre que abrir o lixeiro esvazie-se (limpe) o lixeiro de CD.

Se o contador for zerado sem a limpeza do lixeiro de CD o lixeiro pode trancar dentro do gabinete.

Fragmentando CD além da capacidade o lixeiro pode trancar dentro do gabinete.

Para grandes volumes de CD retirar o lixeiro pequeno e utilizar somente o grande.

## CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a assistência técnica verifique se o seu problema não pode ser resolvido com a tabela abaixo.

| Problema | Causa Provável | Solução |
|---|---|---|
| Não Fragmenta | • Cabo de alimentação desconectado.<br>• Chave em D (desliga) | • Ligue o cabo a rede elétrica<br>• Passe a chave para L (liga) |
| Motor não para após fragmentação | • Mudança brusca da chave da posição L para R ou vice-versa. | • O motor deve parar para inverter o sentido de rotação. Para isso a chave deve antes ser colocada em D |
| Dá choque | • Não está aterrada | • Fazer aterramento da rede elétrica |
| Modelo Picote Corta Menos de 25 Folhas | • Falta de Lubrificação | • Lubrificar com óleo Singer (óleo para máquina de costura) as navalhas de corte pela abertura de inserção de papel. |

Menno

www.menno.com.br